

MontageTips

Tip 1 Montage en demontage van een zelfsluitende lade:

Zorg dat er geen spullen in de lade zitten, om schade aan de lade te voorkomen.

Vraag hulp bij de de-/montage van laden welke 1050 mm of 1200 mm breed zijn. Deze laden zijn nogal zwaar waardoor er schade zou kunnen ontstaan.

Bij demontage van de lade trekt u de lade volledig uit (stap 2) en trekt u de lade aan het eind omhoog in één vloeiende beweging (stap 3). U hoort een "klik" wat betekent dat de lade uit de ladegeleiders is getrokken. Nu kunt u de lade volledig naar u toe halen (stap 4) en zult u zien dat de lade los komt van de ladegeleiders.



Wanneer u klaar bent met het aansluiten van waterleidingen en waterafvoer, kunt u de lade weer terugplaatsen. Trek de ladegeleiders helemaal uit (stap 6) en plaats de achterkant van de ladebak ongeveer op het midden van de ladegeleiders (stap 7).

Nu kunt u links- en rechtsvooraan, van de ladegeleider, een wit onderdeel naar u toe halen (stap 8 en 9). Hiermee zet u de ladebak weer vast aan de ladegeleiders. Nu kunt u de lade weer open en dicht doen (stap 10). Wanneer de lade niet goed sluit, kan het zijn dat de lade tegen de afvoerleiding of een waterleiding loopt.

